

Návod – 4 zónový ovladač pro RGB RT9

Ultra citlivá dotyková plocha.
Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.
Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka.

- Pracovní napětí: 3VDC(2xAAA)
- Vstupní signál: RF 2.4GHz
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C



- Při rozsvícení světla svítí kontrolka modře. Při zhasnutí světla svítí kontrolka červeně.
- Když se dotknete barevného kolečka, indikátor zobrazí stejnou barvu, kterou chcete nastavit.
- Pokud je stisknutí neplatné (Pokud je světlo zhasnuté), indikátor se rozsvítí červeně.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do režimu spánku, stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku.

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátke zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači.
Odpárování:
Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.
Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači.
Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači.
Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
4. Chraňte ovladač před pádem.

Návod – 4 zónový ovladač pro RGB RT9

Ultra citlivá dotyková plocha.
Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.
Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka.

- Pracovní napětí: 3VDC(2xAAA)
- Vstupní signál: RF 2.4GHz
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C



- Při rozsvícení světla svítí kontrolka modře. Při zhasnutí světla svítí kontrolka červeně.
- Když se dotknete barevného kolečka, indikátor zobrazí stejnou barvu, kterou chcete nastavit.
- Pokud je stisknutí neplatné (Pokud je světlo zhasnuté), indikátor se rozsvítí červeně.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do režimu spánku, stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku.

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátke zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači.
Odpárování:
Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.
Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači.
Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači.
Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
4. Chraňte ovladač před pádem.