


DALEN

Tech for better life



Stropní svítidlo s nastavením jasu a teploty barvy světla.

Děkujeme za Váš nákup svítidla Dalen.

Před instalací a užíváním, si prosím přečtěte instalační a bezpečnostní instrukce.

Uchovejte prosím tyto instrukce na snadno dostupném místě. Práce s elektrickými rozvody musí být provedena kvalifikovaným technikem.

Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle může být vyměněn jen prodejcem nebo výrobcem.

Model: Vyberte na straně č. 7

Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si prosím tyto instrukce pro prevenci úrazů nebo poškození majetku.

 **Varování** může způsobit smrt nebo těžké zranění

 **Upozornění** může způsobit zranění nebo poškození majetku.

 **Zakázáno**


 **Nutné dodržet**

Varování

-  **Zakázáno**
 - Prosím instalujte přesně podle instrukcí. Špatná instalace může zapříčinit poškození svítidla, úraz, požár, a.t.d.,
 - Neinstalujte v případech zobrazených na obrázcích v pravo.
 - Neupravujte svítidlo ani neměňte komponenty uvnitř.
-  **Nerozebírejte svítidlo**
 - Nepřipojujte na větší napětí než síťové (AC220V~±10%, frekvence 50/60Hz). Při použití příliš vysokého napětí může dojít k poškození lampy nebo požáru.
-  **Nutné dodržet**
 - Nepřipojujte svítidlo na externí stmívače nebo ovladače. Nepoužívejte vypínač s funkcí stmívání, použijte prosím klasický vypínač ON/OFF a předejete tak špatné funkci a poškození svítidla.
 - Pokud svítidlo vykazuje známky poškození (bliká, nesvítí, nereaguje na ovladač), odpojte prosím svítidlo od sítě a obraťte se na prodejce pro další postup.



Šikmá plocha
více než 45°



Nestabilní plocha

Upozornění

-  **Nutné dodržet**
 - Prosím odstraňte obal ze svítidla. Před instalací se ujistěte, že na svítidle nezbyl žádný kus obalového materiálu, aby nedošlo k požáru.
-  **Nevystavujte vlhku**
 - Toto svítidlo není voděodolné, proto jej prosím nepoužívejte na vlhkých místech. Předejete tak poškození svítidla nebo úrazům elektrickým proudem nebo požárem.
-  **Nutné dodržet**
 - Nerozebírejte svítidlo pokud je zapnuté nebo hned po vypnutí.
 - Neinstalujte svítidlo nad zařízení, která vydávají teplo. Neinstalujte svítidlo nad přístroje a zařízení vydávající teplo jako je sporák, trouba, topení. Může dojít k poškození svítidla a zkrátí se životnost LED diod.
-  **Zakázáno**
 - Prosím nedívejte se do svítidla příliš dlouhou dobu pokud je zapnuté. Může dojít k poškození zraku.


Instalace

Před instalací prosím vypněte daný světelný okruh v jističi.

① Přípravy před instalací

Instalační příslušenství

Nainstaluje
monturu pro
svítidlo Dalen



Otvor pro přisazení
ke zdi


Otvor pro přívodní
kabel

Otvor pro uchycení
svítidla

Upozornění

Pokud instalujete svítidlo do betonového nebo cihlového stropu, nezapomeňte použít hmoždinky v balení. Pokud instalujete svítidlo na dřevěný strop použijte tepelné izolační materiál o síle nejméně 5mm.

rozměry (mm)



Hmoždinka




Varování

Před instalací odpojte svítidlo od elektrické sítě.

Upozornění

Prosím postupujte dle návodu.

② Instalace montury




③ Instalace svítidla

Přisadte svítidlo na monturu a přitlačte ke stropu tak, aby šroubky v montuře zapadly do otvorů ve svítidle. Poté otočte svítidlo ve směru hodinových ručiček, aby šroubky zapadly do drážek. Poté utáhněte.

Upozornění


Utáhněte šrouby dostatečně, aby se svítidlem nedalo pohybovat.




Varování

V následujících případech nainstalujte prosím svítidlo znovu:



① Svítidlo se kýve ze strany na stranu



② Tělem svítidla se dá otáčet




④ Připojte přívodní kabely ke konektoru.




Upozornění

Před vsunutím odizolovaného vodiče do konektoru se ujistěte, zda je odpojen od elektrické sítě, potom zmáčkněte tlačítko na pružince a vsuňte vodič.



⑤ Nasadte difuzor




CLOSE ↔ OPEN

Přisadte difuzor na svítidlo a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se difuzor nezafixuje.

Upozornění

Ujistěte se, že je difuzor správně připevněn ke svítidlu a nikde neodpadá, mohlo by dojít k poškození nebo úrazu.



CLOSE ↔ OPEN


Demontáž svítidla

Před rozložením odpojte prosím svítidlo od elektrické sítě.

Zkontrolujte


Svítidlo je odpojeno od elektrické sítě.

1



Otáčejte difuzorem proti směru hodinových ručiček a poté ho oddělte.


2



Upozornění

Zmáčkněte tlačítko na konektoru a vysuňte přívodní kabel.

3




Odmontování svítidla

① Otáčejte svítidlem proti směru hodinových ručiček dokud nelze lehce sundat

② Uvolněte dva šrouby, které při hycují svítidlo k montuře.

③ Sundejte svítidlo.

4



Upozornění


Při odsazování svítidla ho prosím držte dvěma rukama aby nedošlo k pádu.

Pozor

Pokud je strop z betonu, provrtejte jej a zaveďte před instalací hmoždinku.

Pokud instalujete svítidlo na dřevěný strop použijte tepelné izolační materiál o síle nejméně 5mm.


rozložení rozměrů (mm)




* V rámci modelu C205T/TX je vzdálenost šroubů 231,2mm.

① Zaveďte elektrický vodič otvorem na spodní části.


② Připevněte spodní část ke stropu 3 šrouby.



rozměr (mm):





Zaveďte fázovou část el. vodiče (L) a neutrální (uzemněnou) část el. vodiče (N) v tomto pořadí do spojů označených L a N, těsně je připevněte pomocí šroubováku.



Nasadte kryt svítidla a upevněte jej rotací ve směru hodinových ručiček.



Ujistěte se, že jsou kryt s tělem svítidla zcela spojené, v opačném případě může kryt upadnout.




rozložení rozměrů (mm)




274,1



Zaveďte fázovou část el. vodiče (L) a nulovou část el. vodiče (N) v tomto pořadí do spojů označených L a N, a poté zemnicí vodič do zbylé dírky.




Kryt upevněte pomocí otočných pacek na okraji svítidla.



Funkce dálkového ovladače




Přijímač signálu




Barevná tlačítka na DO jsou fluorescenční.

Poznámka:
Při používání dálkového ovládání se ujistěte, že je přepínač na zdi v pozici zapnuto.



Při instalaci baterie zkontrolujte správné vložení.








kryt



baterie


2x Mikrotužková baterie typu AAA 1,5V

Funkce dálkového ovladače



Funkce vypínače

ON / OFF





Svítilno se zapne v posledním uloženém nastavení (Jas a barevná teplota)

Vypne svítilno a zapamatuje si poslední nastavení.

Změna módu

Rychle přepněte svítilno z ON na OFF a zpět. (v rozmezí dvou sekund)



Nejčastější dotazy

Otázka	Odpověď
Můžu svítidlo použít se senzorem pohybu?	Zkontrolujte prosím specifikace senzoru a možnosti nastavení.
Můžu použít stmívač?	Svítidlo má již zabudované stmívání pomocí dálkového ovládání.
Jak dlouhá je životnost svítidla?	Svítidlo je navrženo na životnost 40 000h.
Můžu ovládat více svítidel jedním ovladačem?	Ano, ovládání více svítidel se stejným kanálem je omezeno jen na vzdáleností a úhlem.
Můžu vyměnit LED čipy?	Prosím neměňte LED čipy sami, obraťte se na odborné servisní středisko nebo prodejce.

Problém	Řešení
Svítidlo se nedá zapnout.	Je přepínač v pozici ON ? ► Přepněte přepínač do pozice ON. Jsou zapojené všechny části svítidla? ► Ujistěte se prosím, že je svítidlo správně nainstalované.
Neuložilo se předchozí nastavení svítidla.	Náhly výpadek proudu může způsobit změnu stavu svítidla. ► Prosím zkuste svítidlo nastavit a znovu ho vypněte a zapněte.
Svítidlo nereaguje na dálkové ovládání.	Je baterie správně vložena do ovladače? ► Zkontrolujte prosím vložení baterie. Není baterie vložena do ovladače vybitá? ? ► Vyzkoušejte vyměnit baterie v ovladači za nové. Je ovladač nastaven na stejný kanál jako svítidlo? ► Kanál na ovladači se musí shodovat s kanálem svítidla.

Údržba svítidla

- Prosím kontrolujte a čistěte svítidlo pravidelně (každých 6 měsíců) pro zachování životnosti a dobré funkčnosti svítidla.
- Pri čištění difuzoru prosím používejte jemnou látku nebo houbičku. Nepoužívejte ostré předměty ani hrubé tkaniny.
- K čištění prosím používejte jen přírodní nebo neutrální saponát. Jiné saponáty a čistící prostředky mohou poškodit difuzor.

Varování

Před údržbou vypněte svítidlo.

○ Vhodný	× Nepoužívejte
 Neutrální saponát	 Ředidlo  Saponát  Kartáček  Hrubá houbička  Pesticid

Specifikace

Model	Vstupní napětí	Frekvence	Světelný tok	Příkon	Barevná teplota	Velikost
DL-C205T	AC230V	50/60Hz	2000lm	25W	2800-6000k 4 nastavitelné úrovně	Ø350mm * 98mm
DL-C205TX						Ø350mm * 98mm
DL-C415T			3600lm	38W	2800-6000k 6 nastavitelných úrovní	Ø530mm * 128mm
DL-C415TX						Ø530mm * 128mm
DL-C319T						Ø530mm * 120mm
DL-C319TX			3300lm			Ø530mm * 120mm
DL-S28T			2600lm	28W	2800-6000k 4 nastavitelné úrovně	Ø430mm * 91mm
DL-S28TX						Ø430mm * 91mm
DL-C408T			4800lm	56W	2800-6000k 10 nastavitelných úrovní	Ø600mm * 130mm
DL-C408TX						Ø600mm * 130mm
DL-C406T						5000lm
DL-Q50T			3600lm	50W	2800-6000k 10 nastavitelných úrovní	600mm * 600mm * 130mm

Údržba, záruční a pozáruční servis

Kontakt

Dalen Tech Czech s.r.o.
Horova 1708/55, 616 00 Brno
Czech Republic
Telefon: +420 541 233 424
Mobil: +420 774 055 472
marketing@dalen-tech.cz
IČO: 02777878
DIČ: CZ02777878

Podmínky, záruka

1. Pokud se vyskytne porucha v rámci běžného v záruční době, poskytneme vám opravu zdarma.
2. Záruční doba: Dva roky ode dne zakoupení.
(3 po registraci na webu dalen-tech.cz)
3. Další závady jsou mimo rámec bezplatné opravy:
 - Závady a poškození způsobené nedodržením pokynů v manuálu.
 - Závady a poškození způsobené nepovolenou úpravou těla svítidla.
 - Závady a poškození způsobené přírodními a člověkem způsobenými pohromami jako je požár, povodeň, zemětřesení, zásah bleskem, atd.
 - Závady a poškození způsobené nepoužíváním určitých el. zařízení určených naší společností.
 - Závady a poškození po záruční době.

Záruční list

Vyplňte prosím následující informace a přidejte razítko prodejce			
Model produktu		Datum zakoupení	
Jméno		Místo zakoupení	
Adresa		Adresa	
Kontakt		Kontakt na prodejce	
Výrobní číslo produktu			
Popis záruky :			
1. Naše společnost poskytne záruční i pozáruční servis.			
2. Poškození nespádající do záruky bude opraveno za poplatek.			
3. Prosím uschovejte pro případ uplatnění reklamace.			